

Fonoluku kasutamise lühijuhend (sisemine sidepidamisvahend) CD-2100, CD-2500, CD-2501, AO-3000, AOT-3000, CD-3000
(täpsemad juhised asuvad fonolukusüsteemi hooldamise juhendis)

1. Side ruumiga

- Vajutades väljadele, mis on märgistatud numbritega, valida sidepidamiskassetil ruumi number. See number peab ilmuma ekraanile. Ajavahemik valitava numbri järjestikuste arvude valimisel ei tohi ületada 3 sekundit. Selle aja möödudes hakkab süsteem sooritama ühendust numbriga, mis on märgitud ekraanil.
- Kui numbri valimisel tehti viga, siis tuleb tühistada vale number, vajutades väljale «C», ja sisestada õige number.
- Klaviatuuril võib valida numbreid, mis ei ole pikemad kui 999 (CD-2100, CD-2500, AO-3000, AOT-3000 puhul) ja pikemad kui 9999 CD-3000, CD-2501 puhul.
- Numbri valik klaviatuuril viib selleni, et valitud unifonis hakkab kostuma väljakutse signaal, mis standardset kestab 30 sek. Järgmised 30 sek. Ootab unifon toru tõstmist, mille järel side katkeb. Toru tõstmine igal hetkel alates väljakutse algusest kuni selle katkemiseni toob kaasa ühenduse tekkimise, mis võimaldab vestelda ja juhtida elektrisulgurit unifonil asuva nupu abil.
- Vestluse kestus on standardi kohaselt piiratud 120 sek. 10 s enne ühenduse katkemist kostub torust lühike akustiline signaal.
- Teksti OFF ilmumine peale numbri valikut tähendab seda, et fonolukusüsteem sellist numbrist ei halda.
- Nupp unifonil vabastab elektrisulguri, mis blokeerib sissepääsu (peale ühenduse teket). Nupule tuleb vajutada lühidalt, kuna elektrisulguri tegutsemise periood on määratud programmi poolt ning ei sõltu sellest, kui pikka aega te unifoni nupule vajutate.

2. Koodiga luku kasutamine

Numbriliste fonolukusüsteemide kasutajad võivad kasutada koodiga lukku. Sissepääsu kodi number kehtestatakse individuaalselt igale ruumile. Selle numbri teatab montöör, kes samuti võib seda muuta kasutaja soovil. Kasutaja võib samuti muuta seda iseseisvalt (vt. p. 4).

Selleks, et kasutada koodiga lukku, tuleb:

- valida klaviatuuril oma ruumi number – see number ilmub ekraanile,
- vajutada klaviatuuril võtme sümboliga väljale
- sisestada sissepääsu kood.

Arv «0» koodis on tähendusliku iseloomuga ning seetõttu ei tohi seda valimata jätta, isegi kui ta on kombinatsioonis esimesel kohal! Õige koodi valimisega kaasneb elektrisulguri blokaadi väljalülitumine. Standardi kohaselt signaliseerub koodi kasutamine ruumi paigaldatud unifoni torus kolmekordse helisignaalina, mille koodi kasutati sissekäigu avamiseks.

3. Kasutaja poolt luku koodi muutmine

Luku koodi muutmiseks on vajalik teise inimese abi. Et muuta konkreetse ruumi koodi, tuleb:

- Valida klaviatuuril antud ruumi number ja oodata kuni sideühenduse tekkimiseni valitud ruumiga;
- Vajutada väljale <0> (luku kujutisega), vajutades kogu aeg sellele väljale, paluda unifoni juures

- olevat inimest vajutada kolm korda ukse avamise nupule;
- Kui paneelile ilmub sümbol [----] või [C 0] siis sisesta klaviatuurilt neljanumbreline vana kood.
- Paneelile jälle ilmub sümbol [----] või [C 0] siis sisesta klaviatuurilt neljanumbreline uus kood.
- CD-2100, CD-2500, CD-2501 uus kood salvestub mällu automaatselt, kuid CD-3000 tuleb lisaks veelkord kinnitada, vajutades nuppu votme sümboliga.

4. Väljakutse hääletugevuse muutmine (süsteemide CD-3000 puhul)

Et muuta väljakutse hääletugevust süsteemis CD-3000 töötavas unifonis, tuleb tõsta unifoni toru, minutiks vajutada elektrisulguri nuppu ja oodate seni, kuni torus kostub heli, mis meenutab raginat. Seejärel, vajutades unifoni kangile, valida üks võimalustest – vaikne signaal, keskmine signaal, vali signaal või valjenev signaal (mis selle operatsiooni ajal signaliseerib kolme lühikese signaalina torus). Peale valiku sooritamist panna toru hargile. Montöör võib paigaldada blokaadi selle funktsiooni kasutamisele.

5. Ukse kuulamine (süsteemide CD-3000 puhul)

Et muuta väljakutse hääletugevust süsteemis CD-3000 töötavas unifonis, tuleb tõsta unifoni toru, minutiks vajutada elektrisulguri nuppu ja oodate seni, kuni torus kostub heli, mis meenutab raginat. Tuleb veelkord vajutada elektrisulguri nuppu, mis tekitab ühenduse sissekäigu uksega, mille number signaliseerub vastava arvu lühikeste signaalide arvuga torus. Järjekordne nupule vajutus lülitab ümber järgmiste sissekäikude kuulamise (kui need on paigaldatud). Ühenduse periood on limiteeritud, standardi kohaselt, sellise ühenduse perioodil on läbirääkimise kasseti displeil nähtav ruumi number, millega ühendus on toimunud. See funktsioon ei anna võimalust kuulata peasissekäiku, montöör võib selle samuti blokeerida.

6. «Kiire sisenemine» mitme sissekäiguga süsteemis (süsteemide CD-3000 puhul)

See funktsioon on võimalik vaid süsteemis CD-3000 peasissekäigu ja teisetasemeliste sissekäikude skeemi puhul. Peale sideühendust külastajaga peasissekäigu juures, vabastab kasutaja elektrisulguri, kasutades nuppu unifonil, seejärel vajutab minutiks unifoni kangile, mille tulemusel torus peavad tekkima lühikesed helid valjeneva tooniga, mis signaliseerivad kiire sisenemise funktsiooni aktiveerimisest. Vajutades veelkord kangile toimub selle funktsiooni väljalülitumine. Seejärel läheb külastaja teisetasemelise sissekäigu juurde, mis viib ruumini, kus toimus funktsiooni aktiveerimine, ja valib selle numbri. Elektrisulgur vabaneb (mis unifoni torus signaliseerub lühikeste helide seeriana) ilma järjekordse ühenduse sooritamiseteta ruumiga.

7. Unifonide tüübid

Unifone, mis on märgitatud xx – 8 (näiteks, LM-8), võib kasutada süsteemides CD-2100, CD-2500, CD-2501, AO-3000, AOT-3000, CD-3000.

TÄHELEPANU!

- Unifon on mõeldud koostööks numbriliste firma Laskomeks fonolukkudega.
- Unifoni ei tohi ühendada telefoniliiniga, selle kleemide külge ei tohi ühendada mingeid pingeallikaid, eriti elektrivõrgu pingega.
- Unifoni korpuse puhastamiseks ei tohi kasutada orgaanilisi lahusteid. Selleks on parem kasutada sooja veega niisutatud lappi.
- Ei ole tarvis hoida toru kõrva juures, kui fonoluku kang on alla vajutatud, kuna sellel ajal võib tekkida väljakutse signaal, millega kaasneb ebameeldiv kuulmisaisting.
- Kui unifonis tekib väljakutse singaali puudumine, siis tuleb enne teeningusbrigaadi väljakutset kontrollida, kas väljakutse signaali lüliti on õiges asendis (kui antud unifon omab sellist lüliti).